

Applikationsanleitung

So bringen Sie Ihre TürMemo-Elemente richtig an.

SCHRITT FÜR SCHRITT — ANBRINGEN DER ELEMENTE

1

Untergrund vorbereiten

Oberfläche **sauber und trocken** — kein Staub, kein Fett, keine Reinigungsmittelreste. Kurz mit einem trockenen Tuch abwischen reicht in den meisten Fällen. **Geeignete Untergründe:** glatte Türen, lackiertes Holz, Metall, Glas, Kunststoff. Auf rauen oder stark texturierten Oberflächen vorher testen.

2

Position festlegen

Element **ohne abzuziehen** kurz an die gewünschte Stelle halten. Kontrollfrage: „*Sehe ich das Element genau in dem Moment wo die Handlung passieren soll?*“ Augenhöhe oder leicht darunter ist optimal — gut sichtbar ohne aktiv suchen zu müssen.

3

Transferfolie abziehen und applizieren

Trägerfolie von einer Ecke her vorsichtig abziehen. Element **von oben nach unten** auf den Untergrund legen — nicht komplett loslassen bevor die Position passt. Anschließend fest mit einem Finger oder Karte von der Mitte nach außen andrücken um Luftblasen zu vermeiden.

4

Andrücken und aushärten lassen

Alle Kanten nochmals fest andrücken — besonders an den Ecken. Die Klebkraft erreicht nach **24 Stunden** ihre volle Stärke. In den ersten 24 Stunden möglichst keine Reinigung der betreffenden Stelle.

WO GEHÖRT WELCHES ELEMENT HIN?

BTM-Schrank / Medikamente

Auf der Schranktür, Augenhöhe oder am Griff

Sichtbar beim Öffnen und beim Schließen — genau an beiden Handlungspunkten.

Kühlschrank

Auf der Tür, auf Griffhöhe

Sichtbar beim Griff — bevor die Tür geöffnet wird, nicht erst danach.

Türen / Durchgänge

Auf der Tür oder Innenseite des Rahmens, Augenhöhe

Der Übergang zwischen zwei Bereichen ist der kritische Moment — genau dort platzieren.

Dokumentationsplatz

Direkt am Monitor, an der Ablage oder am Schrank daneben

Sichtbar genau dann wenn die Dokumentation fällig ist — nicht erst wenn man danach sucht.

Applikationsanleitung

Platzierung & Pflege — Fortsetzung

DIE WICHTIGSTE FRAGE VOR DER PLATZIERUNG

„Sehe ich dieses Element genau in dem Moment, in dem die Handlung passieren soll?“

● Ja → Richtige Position — Element anbringen. ● Nein → Position überdenken, Element verschieben.

PFLEGE & REINIGUNG

✓ EMPFOHLEN

- ✓ Wischen mit feuchtem Tuch
- ✓ Schonende Desinfektionsmittel (verdünnt)
- ✓ Sanft von der Mitte nach außen wischen

✗ VERMEIDEN

- ✗ Scheuermittel oder Kratzschwämme
- ✗ Hochkonzentrierte Lösungsmittel
- ✗ Kanten direkt von der Seite abwischen